

KR1325 チャームミモザと貴和クリスタルのブレス&ブローチ

＜ブレスレット＞

使用道具 平 丸 ニ

はじめに…

⑦チェーン K-196…約11cm ➡ 5コマ(約2.5cm)×4本を用意する。
Check ＜チェーンのカットの仕方＞

Check
＜ピンの丸め方＞

④ 9個
② 8個

アジャスターの先端のテール玉を外し、作ったパーツ(①・④)に付け替える。

※図中の数字は⑦チェーンの長さを表す

5コマ(約2.5cm)

⑥

①

5コマ(約2.5cm)

④

③

②

5コマ(約2.5cm)

⑤

Check
＜カンの開閉の仕方＞

＜チェーンのカットの仕方＞

1 2 4 5 ⑦

カット 端がこのコマになるようにカットする。

※図中の数字は⑦のコマの数を表す

5コマ(約2.5cm)

- 使用材料
- ① #5000 4mm…9個
 - ② #5328 3mm…8個
 - ③ チャーム ミモザ No.2 2カン…3個
 - ④ Tピン 0.5×20…17本
 - ⑤ 丸カン 0.6×3…6個
 - ⑥ カニカン・アジャスターセット No.2…1セット
 - ⑦ チェーン K-196…約11cm

＜ピンの丸め方＞

●印: 丸ヤットコの先

7mm

カット

ピンにパーツを通し、ピンの根元を直角に折り曲げ根元から7mm程残しニッパーでカットする。ピンの先を丸ヤットコで挟み手首を返すように手前にゆっくり丸めて完成。

＜ピンのつなげ方＞

平ヤットコで輪の先を前後にずらし開閉する。

＜カンの開閉の仕方＞

＜ブローチ＞

使用道具 平

接着剤(エクセルエポ、又はハイスーパー5がおすすめ)、ミラクルピックアップ

使用材料

- ① #1028 PP11…4個
- ② #1088 SS24…1個
- ③ #1088 SS29(A色)…1個
- ④ #1088 SS29(B色)…1個
- ⑤ チャーム ミモザ No.1 1カン…4個
- ⑥ チャーム ミモザ No.2 2カン…2個
- ⑦ シングル石座 #1088 SS24(約5.4mm)…1個
- ⑧ シングル石座 #1088 SS29(約6mm)…2個
- ⑨ メタルリングブローチ 30.5mm…1個

作り方

(1). ⑤チャームの坎に●接着剤をつけ、①#1028を図のように接着したものを指示数作る。

(2). ＜石座の留め方＞を参照し、石座(⑦・⑧)に#1088(②～④)を留めたものを指示数作る。

＜石座の留め方＞

石座に水平になるように乗せ、図の順で平ヤットコでツメを倒す。

1 2 3 4

②・⑦ 1個

③・⑧ 1個

④・⑧ 1個

(3). (1)、(2)で作ったパーツ、⑥チャームの裏側に接着剤をつけ、⑨ブローチ金具に図のように配置し、完全に硬化させ、完成。
※すでに接着したパーツはグレーで表示

＜基本の工具＞

- 平 平ヤットコ
- 丸 丸ヤットコ
- ニ ニッパー

アクセサリ作りの基礎テクニックはこちらをチェック！

コジカの教科書

各テクニックを動画でご覧頂けます。

BASICS

アクセサリ作りの基礎をまとめたテキストブック。

株式会社貴和製作所 ※記事及び写真・イラストの無断転載を禁じます。
レシピについてのお問い合わせは03-3863-6413(月～金AM10:00～PM5:00)までご連絡ください。※レシピは商品終了等により予告無く終了する場合がございます。予めご了承ください。〈20260204〉